



85741175



IP20

B.NET ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗ ΡΟΛΩΝ ΑΝΘΡΑΚΙ Κ.1

Technische Merkmale

Λειτουργίες

Μετατόπιση αστρονομικού χρόνου	± 2 h
Χρόνος λειτουργίας	2 mn
Γεννήτρια τυχαίων αριθμών	± 15 mn
Εφεδρεία ισχύος	≈ 8 h
- λειτουργία επαναφοράς (στις εργοστασιακές ρυθμίσεις)	
- με κλειδαριά	
- λειτουργία πάрту, καμία εκτέλεση αυτόματων και ασύρματων εντολών ή εντολών από μονάδες επέκτασης (προστασία ξεκλειδώματος)	
- με χειροκίνητη μεταγωγή / αυτόματη λειτουργία	

Εντολή και σήμανση

- φωτιζόμενη οθόνη LCD κατά τη λειτουργία
- ένδειξη της συμβατότητας της μονάδας/μηχανισμού εφαρμογής στην οθόνη
- είναι ρυθμιζόμενη η αντίθεση της οθόνης LC

Κύρια ηλεκτρικά χαρακτηριστικά

Ονομαστική τάση	12 V
Συχνότητα	- Hz

Μέτρηση

Ποσότητα επαφών Relative-humidity-without-condensation	0...65 % (χωρίς συμπύκνωση)
--	-----------------------------

Ανίχνευση

- δεν είναι κατάλληλο για αισθητήρα βροχής και ανέμου

Υλικά, φινιρίσμα, χρώματα

Χρώμα σειράς	ανθρακί
Χρώμα	ανθρακί
Υλικό/ επεξεργασία	βαμμένο
Υλικό	Πλαστικό / μέταλλο

Εγκατάσταση, τοποθέτηση

Τρόπος εγκατάστασης	τοποθέτηση σφυγτήρα
---------------------	---------------------

Ρυθμίσεις

Ελάχιστος χρόνος ρύθμισης περσίδων	≈ 250 ms
Μετατόπιση περσίδων με το πάτημα μπουτόν	< 0,5 s
Χρόνος	με αυτόματη εναλλαγή θερινής/χειμερινής ώρας (μπορεί να απενεργοποιηθεί)

- αστρονομικό πρόγραμμα για χειρισμό κατά την ανατολή/δύση ηλίου με εισαγωγή πόλης/κράτους ή εισαγωγή συντεταγμένων, ρυθμιζόμενων κατά περίπτωση
- πρόγραμμα διακοπών με τυχαία επιλογή των χρόνων ενεργοποίησης σε αυτόματη λειτουργία

Εξοπλισμός

Αριθμός χρόνων λειτουργίας για πάνω/κάτω	20
Μανδάλωση για 2 min στο πάτημαενλλος μπουτόν	> 0,5 s
Χρόνος μεταγωγής για αλλαγή κατεύθυνσης	< 0,6 s
- 2 ανεξάρτητες προκαθορισμένες μνήμες προγράμματος, ατομικά προσαρμόσιμες	

Χρήση

Στοιχείο διαφοροποίησης 2-πωλήσεις	με οθόνη
------------------------------------	----------

Ασφάλεια

- με προστασία αποσυναρμολόγησης

Συνθήκες χρήσης

Θερμοκρασία λειτουργίας	-5...45 °C
- χαμηλές απαιτήσεις ενέργειας σε ηρεμία	

Ταυτοποίηση

Επεξεργασία/εφαρμογή	Έλεγχος ρολών
Βασική σειρά	Berker K.1
Σειρά	Berker K.1

Οδηγίες

- Μπορεί να αλλάξει σε λυχνία προσανατολισμού μέσω μονάδας επέκτασης.